


Montageanleitung Zusatzinfo - Rückschichtung


Prinzipschema T2040A und T3570A:



Aktivierung Rückschichtung im Regler:

5.Schutzfunktionen	6.6.Relais 2	Zirkulation	6.7.2.Speicheraufh.	6.7...1.Speichersch.	Ein
6.Sonderfunktionen	6.7.Relais 3		6.7.3. Speichersch.	Ventil im Primärrücklauf schalten	
7.Menüsperre	6.8.Signal V2		6.7.4.Störmeldung	-	+ OK
▲ ▼ OK	▲ ▼ OK	▲ ▼ OK			

Prinzipschema T50100A und T100200A:



Aktivierung Rückschichtung im Regler:

5.Schutzfunktionen	6.7.Relais 3	Zirkulation	6.8.2.Speicheraufh.	6.8...1.Speichersch.	Ein
6.Sonderfunktionen	6.8.Signal V2		6.8.3. Speichersch.	Ventil im Primärrücklauf schalten	
7.Menüsperre	6.9.Drucküberwachung		6.8.4.AL-Aufheizung	-	+ OK
▲ ▼ OK	▲ ▼ OK	▲ ▼ OK			